

3. Produktmerkmale

Das tragbare LED-Haarverlängerungsgerät ist ein Aushärtungsgerät, das aus mehreren LED-Chips nach linearer Anordnung und optischen Prinzipien mit speziellem Haarverlängerungskleber besteht. Es weist die folgenden Eigenschaften auf:

3.1 Einfache Bedienung und leicht zu tragen

3.2 Einsteckbar und wiederaufladbar.

3.3 Nach vollständigem Aufladen kann es mindestens 2 Stunden lang arbeiten. Und die Maschine schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku schwach wird

3.4 Schnelle Aushärtung in 10 Sekunden

3.5 Die Klebstoffformel ist mild und die Oberfläche ist nach dem Aushärten natürlich und matt

3.6 Ausgestattet mit einem orangefarbenen Blendschutz, um reflektiertes Licht zu filtern, das die Augen schädigen könnte, und einem schwarzen Lichtschutz, um Licht zu blockieren, das die Haut schädigen könnte

4. Verwendung

Wichtige Erinnerung: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich zumindest das Video-Tutorial ansehen, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie Fragen haben oder das Tutorial nicht finden können, können Sie sich jederzeit an unserw Außendienst Mitarbeiter wenden.

Vorbereitung des Haarverlängerungsmaschinen-Sets am Arbeitsplatz

4.1 Vorbereitung der V-Light Haarverlängerungsmaschine

Laden Sie die V-Light Haarverlängerungsmaschine vor jedem Gebrauch auf (ein Ladestecker mit 5 V 2 A wird separat benötigt). Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie vom orangefarbenen Blendschutz und legen Sie den Schutz auf die V-Light-Maschine. Der dickere Teil des Schutzes sollte zur Seite mit dem V-Logo zeigen. Schließen Sie nun das Trageband an und stellen Sie den Schalter auf ON. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Drücken Sie während der Verwendung die weiße Taste, um die Maschine einzuschalten. Die Maschine schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch ab. Wenn Sie sie erneut verwenden möchten, müssen Sie die weiße Taste erneut drücken.

4.2 Vorbereitung der Haare für den Kunden

Beim Vorbereiten der natürlichen Haare des Kunden gehen Sie genauso vor wie bei jeder anderen Haarverlängerung. Diese ist auch für V-Light Haarverlängerungen erforderlich. Das Haar muss immer frisch gewaschen und vollständig trocken sein. Wenn Sie also normalerweise ein Reinigungsshampoo verwenden und gute Ergebnisse erzielen, können Sie auch V-Light verwenden. Bleiben Sie bei Ihrer normalen Vorbereitung.

4.3 Öffnen des Klebers

Schrauben Sie die gesamte Kappe des V-Light Haarverlängerungsklebers ab und entfernen Sie die Schutzfolie mit einer Pinzette oder einer kleinen Schere. Schrauben Sie nun den gesamten Deckel wieder auf die Flasche, entfernen Sie nur den kleinen Kappenabschnitt oben und stecken Sie das schwarze Ende der mitgelieferten Dosiernadelkappe über die Öffnung der Flasche. Ihr Kleber ist nun gebrauchsfertig.

4.4 V-Light Entfernungslösung

Tragen Sie die V-Light Entfernungslösung auf den verklebten Bereich auf und lassen Sie sie 1 Minute einwirken. Stecken Sie gleichzeitig den Stecker des V-Light Entfernungswerkzeugs in die Buchse. Schalten Sie das Gerät durch langes Drücken der „-“ Taste ein, stellen Sie die Temperatur zwischen 120 und 170 Grad durch kurzes Drücken der „+“ Taste ein, bei Bedarf können Sie die Temperatur durch kurzes Drücken der „-“ Taste wieder senken. Das Display zeigt die erreichte Temperatur des Gerätes an.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie einfach lange die „-“ Taste.

ACHTUNG! Je länger der Kleber verwendet wurde, desto einfacher lässt er sich entfernen.

Frisch verwendeter Kleber lässt sich nur schwer entfernen. Je weniger Kleber verwendet wurde, desto einfacher lässt er sich entfernen. Wurde zu viel Kleber aufgetragen, lässt sich die Stelle nur schwer entfernen.

5. Produktspezifikationen

5.1 Empfängerspezifikationen

Anzahl der Lampenperlen 5

E Leistung: 15 W

1 Aushärtungsabstand: 5–10 mm

Ladestrom 2 A

9 Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Umgebungsfeuchtigkeit: 20–85 %

Beleuchtungsbereich: 850 mm

Wellenlänge: 395 nm

6 Ladespannung: 5 V (von externem Adapter bereitgestellt)

Nutzungsdauer: > 2 Stunden

10 Umgebungstemperatur: 5–40 °C

5.2 Klebstoffspezifikationen

Inhaltsstoffe: Basisharz, Monomer, Photoinitiator

Gewicht: 20 g

Haltbarkeit: 1 Jahr für transparenten Klebstoff, 6 Monate für schwarzen Klebstoff

5.3 Spezifikationen der Haarentfernungsmaschine

Nennspannung: AC 100–240 V Nennleistung: 25 W

Gewicht: 200 g

5.4 Spezifikationen der Haarentfernungslösung

Hauptbestandteile: Glycerin, Saponinextrakt, Pflanzenöl, Tensid

Gewicht: 20g

Haltbarkeit: 3 Jahre

Chloramphenicol

6. Wichtige Sicherheitshinweise

6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig durch.
 - Bewahren Sie diese Anleitung in Reichweite aller Personen auf, die das Gerät benutzen, reinigen, desinfizieren, aufbewahren oder transportieren.
- Falls das Gerät an andere Personen weitergegeben wird, geben Sie diese Gebrauchsanweisung unbedingt mit.
- Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für Haarverlängerungen in Ihrem Land. Halten Sie den Arbeitsplatz hygienisch sauber und sorgen Sie für ausreichend Beleuchtung.
 - Verwenden Sie das Gerät, Zubehör und alle Anschlusskabel nur, wenn sie in technisch einwandfreiem Zustand sind.
 - Verwenden Sie nur original V-Light Zubehör und Ersatzteile.
 - Beachten Sie stets die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden.
 - Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen wie Aquarien, Duschen, Badewannen, Spülbecken, Waschbecken oder an anderen Orten auf, an denen Wasser mit dem Gerät in Berührung kommen könnte.
- Hinweis: Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.

Nach dem Betrieb die Stromversorgung trennen.

Bei einem Stromausfall das Gerät sofort vom Stromnetz trennen.

- Im Dauerbetrieb das Gerät nicht länger als 180 Minuten einschalten. Jede Abweichung von dieser Regel kann das Gerät beschädigen.
- Netzteil und Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.

Stromversorgung

. Gerät erst lagern, wenn es vollständig abgekühlt ist.

Achtung: Einige Teile des Gerätes können heiß werden und Verbrennungen verursachen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder gebrechliche Personen anwesend sind.

Achtung: Während des Betriebs darf das Gerät niemals abgedeckt werden, da dies zu einem gefährlichen Temperaturanstieg führen kann.

Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller selbst, seinem technischen Kundendienst oder qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um jegliches Risiko auszuschließen. Die Nichtbeachtung der Warnungen kann zu Verletzungen führen.

- Die Verwendung von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen, da diese überhitzen können. Das Gerät darf nur mit der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Spannung verwendet werden.
- Platzieren Sie das Gerät nicht außerhalb der Reichweite von Kindern unter 16 Jahren, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 30 Grad Celsius aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hoher Luftfeuchtigkeit aus.

6.2 Produktbezogene Sicherheitshinweise

- Verändern Sie das Gerät, das Netzteil oder anderes Zubehör nicht.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeiten in das Gerät oder das Steckernetzteil gelangen. • Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz.

Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie sich nicht verheddern.

- Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten und halten Sie die Betriebsbedingungen sowie die Transport- und Lagerbedingungen ein.
- Wenn das Gerät offensichtlich beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Flüssigkeit in das Gerät oder den Kopf eindringt, wenden Sie sich zur Überprüfung an den Gerätehersteller.

Verzehren Sie keinen Klebstoff und Klebstoffentferner, vermeiden Sie direkten Hautkontakt, und suchen Sie bei Allergien ärztliche Hilfe auf.

- Wenn Klebstoff und Klebstoffentferner versehentlich in die Augen geraten, spülen Sie diese so schnell wie möglich 15 Minuten lang mit viel Wasser aus. Sollten Sie sich weiterhin unwohl fühlen, suchen Sie bitte ärztliche Hilfe auf.

6.3 Wichtige Sicherheitshinweise

- Bei Auftreten eines der folgenden Symptome muss die Behandlung sofort unterbrochen werden:
 - 0 Ohnmacht/Schwindel
 - 2 Übermäßige Augenschmerzen
 - 3 Sehstörungen (Trübung, Flimmern, dunkle Flecken, Blitze o. ä.)
 - 4 Allgemeines Unwohlsein
- **ACHTUNG:** Der Anwender und die behandelte Person müssen direkten Augenkontakt mit dem Licht unbedingt vermeiden. Werden die Augen direkt dem Licht ausgesetzt, können schwere, irreversible Schäden auftreten!
- Installieren Sie bei der Anwendung den Blendschutz. Sollte der Anwender oder die behandelte Person trotz aller Vorsichtsmaßnahmen direkten Augenkontakt mit dem Licht haben, fragen Sie die behandelte Person nach ihrem Gesundheitszustand und/oder prüfen Sie Ihren eigenen. Sollten bei Ihnen oder der behandelten Person Augenschmerzen oder andere Unwohlsein wie Ohnmacht/Schwindel, Sehstörungen (Trübung, Flimmern, dunkle Flecken, Blitze o. ä.) auftreten, suchen Sie sofort einen Arzt auf. • Die maximale Belichtungszeit von 10 Sekunden darf bei jeder Anwendung der Verlängerungen nicht überschritten werden.

6.4 Gegenanzeigen und Nebenwirkungen

Das Gerät und sein Zubehör dürfen vom Anwender und der behandelten Person nicht verwendet werden, wenn diese offene Wunden, Hautkrankheiten, Infektionskrankheiten, lichtempfindliche Haut, allergische Konstitution, während der Schwangerschaft oder Stillzeit, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Kinder haben. Wenn der Anwender Medikamente einnimmt, bei denen er sich nicht sicher ist, ob sie photosensibilisierende Wirkungen haben, verwenden Sie das System vorerst nicht.

6.5 Erforderliche Qualifikationen

Das Gerät und sein Zubehör dürfen nicht von Personen verwendet werden, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder eingewiesen (geschult).

Das Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die über folgende Kenntnisse verfügen:

- Grundkenntnisse zu Haarverlängerungen
- Qualifikationen für Haarverlängerungen

7. Qualitätssicherung

7.1 Nicht im Rahmen der Garantieleistungen

- Der gültige Service- oder kostenlose Reparaturzeitraum ist abgelaufen
- Fehlerhafte Verwendung, Wartung und Lagerung gemäß den korrekten Anweisungen, was zu Fehlern oder Schäden führt
- Verbraucher haben das Produkt selbst auseinanderggebaut
- Durch menschliche Faktoren verursachte Produktfehler (wie Herunterfallen, Wassereintritt, Zufuhr ungeeigneter Spannung usw.)

7.3 Qualitätsgarantiezeitraum: 1 Jahr

8. Transport- und Lagerbedingungen

Beschädigung des Geräts durch Herunterfallen

Wenn das Gerät herunterfällt, kann es beschädigt werden. Wenn das Gerät herunterfällt, prüfen Sie die Komponenten visuell

- Wenn das Gerät offensichtlich beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie es zur Überprüfung an einen Fachhändler.

Verwenden Sie zum Transport des Geräts und des Originalzubehörs nur die Originalverpackung.

- Lagern Sie das Gerät und das Zubehör immer unter den folgenden

Bedingungen:

Umgebungstemperatur: -10°C bis +30°C oder +14°F bis +86°F.

Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, Luftdruck 540 hPa bis 1070 hPa10.

- Bitte lagern Sie den Kleber an einem kühlen und dunklen Ort. Bitte verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch. Gießen Sie den unbenutzten Kleber nicht zurück in die Originalverpackung. Die beste Lagertemperatur beträgt 8–28 °C.

WARNUNG

Dieses Produkt strahlt UV-Licht aus. Vermeiden Sie den Kontakt von Augen und Haut mit ungeschütztem Produkt.

Achtung: Kann bei ungeschützter Verwendung die Augen schädigen. Richten Sie das Gerät nicht auf eine reflektierende Oberfläche wie einen Spiegel. Sowohl der Benutzer als auch das Haarverlängerungsgerät sollten vor der Verwendung nicht direkt angeschaut werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Handbuch und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig. Nur für den professionellen Gebrauch durch zertifizierte Friseure!